
# Sprawozdanie

Temat: Wyznaczenie stałej siatki dyfrakcyjnej.

### 1.Cel

Wyznaczenie stałej siatki dyfrakcyjnej

- 2. Zestaw doświadczalny
- Siatka dyfrakcyjna
- płyta CD
- sztywne pudełko o wymiarach 25 cm x 35 z naklejonym arkuszem papieru milimetrowego oraz otworkiem znajdującym się dokładnie na wysokości środka poziomej średnicy płyty CD
- Wskaźnik laserowy
- taśma bezbarwna do zablokowania wyłącznika lasera
- zestaw książek
- kawałek plasteliny
- linijka
- 3.Rysunek



## 4.Realizacja

Kartonowe pudełko jest naszym ekranem. W połowie długości pudelka od strony naklejonego arkusza papieru (ekranu) znajduje się otworek dokładnie na wysokości środka poziomej średnicy płyty CD umieszczonej w opakowaniu. Uruchamiamy laser a następnie blokujemy jego wyłącznik za pomocą taśmy bezbarwnej. Na jednej linii ustawiamy układ optyczny złożony z lasera, pudełka z otworem i płyty CD (ekran ustawiony w stronę płyty), tak, aby promień lasera przechodząc przez otwór w pudełku, padał prostopadle do powierzchni płyty na jej poziomą średnicę w miejscu gdzie znajdują się rowki. Płyta CD i ekran powinny być względem siebie równoległe. Dobieramy odległość płyty CD od ekranu w ten sposób, aby na ekranie pojawiło się pięć plamek świetlnych. Prawidłowe ustawienie poznajemy po tym, że zerowy prążek interferencyjny (środkowa plamka) oświetla otwór, a prążki boczne tworzą poziomą linię i są ułożone symetrycznie po obu stronach otworu. Aby uzyskać prawidłowe ustawienie, korygujemy położenie płyty CD i lasera za pomocą odpowiednich podkładek z plasteliny. Kilkakrotnie mierzymy odległości (prążka pierwszego rzędu) i (prążka drugiego rzędu) ich środków od prążka zerowego oraz odległość płyty CD od ekranu. Na wskaźniku laserowym odczytujemy długość fali. Niepewności pomiarów  $d_1$ ,  $d_2$ , l przyjmujemy równe wartości działki elementarnej przyrządu pomiarowego. Wyniki zapisujemy w tabeli pomiarowej.

#### 5.Teoria

**Siatka dyfrakcyjna** – przyrząd do przeprowadzania analizy widmowej światła. Tworzy ją układ równych, równoległych i jednakowo rozmieszczonych szczelin.

**Stała siatki dyfrakcyjnej** to parametr charakteryzujący siatkę dyfrakcyjną. Wyraża on rozstaw szczelin siatki (odległość między środkami kolejnych szczelin).

## 6.Wzory

- 3. Obliczamy odległość a pomiędzy rowkami płyty CD:
  - dla k=1 (prążka rzędu pierwszego):

$$a_1 = \lambda \sqrt{1 + \left(\frac{l_{\&r.}}{d_{1\&r.}}\right)^2}$$

➤ dla k=2 (prążka rzędu drugiego):

$$a_2 = \lambda \sqrt{1 + \left(\frac{l_{\&r.}}{d_{2\&r.}}\right)^2}$$

Obliczamy niepewności Δa<sub>1</sub>i Δa<sub>2</sub> korzystając z metody NKP:

$$\Delta a_{1} = \frac{1}{2} \left[ (\lambda + \Delta \lambda) \sqrt{1 + \frac{(l_{\$r.} + \Delta l_{\$r.})^{2}}{(d_{1\$r.} - \Delta d_{1\$r.})^{2}}} \right] - \frac{1}{2} \left[ (\lambda - \Delta \lambda) \sqrt{1 + \frac{(l_{\$r.} - \Delta l_{\$r.})^{2}}{(d_{1\$r.} + \Delta d_{1\$r.})^{2}}} \right] 
\Delta a_{2} = \frac{1}{2} \left[ (\lambda + \Delta \lambda) \sqrt{1 + \frac{(l_{\$r.} + \Delta l_{\$r.})^{2}}{(d_{2\$r.} - \Delta d_{2\$r.})^{2}}} \right] - \frac{1}{2} \left[ (\lambda - \Delta \lambda) \sqrt{1 + \frac{(l_{\$r.} - \Delta l_{\$r.})^{2}}{(d_{2\$r.} + \Delta d_{2\$r.})^{2}}} \right]$$

## 7.Pomiary

		TABELA	POMIA	ROWA –	<b>PŁYTA</b>	CD		
Wielkość mierzona	Nr pomiaru							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>d</b> 1[m]								<del>                                     </del>
$m{d_2}[m]$								
<b>l</b> [m]								
$\Delta \boldsymbol{d_1}[m]$								
$\Delta \boldsymbol{d_2}[m]$								
Δ <b>l</b> [m]								
λ [nm]								
<b>Δλ</b> [nm]								
	TABEL	A POMIA	AROWA -	- SIATK	A DYFR	AKCYJN	A	
Wielkość mierzona	Nr pomiaru							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>d</b> <sub>1</sub> [m]								
<b>d</b> <sub>2</sub> [m]							ļ	
<i>l</i> [m]								
$\Delta \boldsymbol{d_1}[m]$								
$\Delta d_2[m]$								
Δ <b>l</b> [m]								
λ [nm]								
<b>Δλ</b> [nm]								
Liczba rys na 1mm								

## 8. Wnioski

Stała siatki dyfrakcyjnej, otrzymanej do zadania, wynosi ... . Długość fali świetlnej, przepuszczanej przez dany filtr, wynosi ... nm. Wiadomym nam było, że dany filtr przepuszcza fale świetlną bliską ... nm, co potwierdza nasze ćwiczenie. Świadczy to o poprawności wykonania ćwiczenia. Duży błąd bezwzględny (ok ... %) wynika z trudności oszacowania ostrości obrazu, przez człowieka.